

SCHOCK

Design drip rack

GB

Дизайнерська решітка
для сушіння посуду

UA

Designová odkapávací
mřížka

CZ

Дизайнерска
решетка за оттичане

BG

Scolapiatti di design

I

Dizajnová odkvapká-
vacía mriežka

SK

Konstrukcja kratki
ociekowej

PL

Tasarim damlalik

TR

Design grilă de scurgere

RO

Дизайнерская решетка
для сушки посуды

RUS

- SCHONT ARBEITSPLATTE UND SPÜLEN-ABTROPFFLÄCHE
PROTECTS THE WORKTOP AND SINK DRAINER
- STEGE AUS WERTIGEN ALUMINIUM-VOLLPROFILEN
WEBS MADE OF HIGH-QUALITY ALUMINUM FULL SECTIONS
- LEBENSMITTELECHT NACH FDA (BPA-FREI)
FOOD SAFE ACCORDING TO FDA (BPA-FREE)

SCHOCK



629724S



629724EDM

Schock GmbH
Hofbauerstrasse 1
94209 Regen
GERMANY



PARTS.SCHOCK.DE

2X2 SET OF DESIGNER DRAIN RACKS
2X2ER DESIGN ABTROPFGITTER

ARTIKEL-NR. **629724EDM** / **629724S** / 450 x 80 x 12 mm

PARTS.SCHOCK.DE

SCHOCK



SCHOCK



Langlebiges Zubehör mit der richtigen Liebe und Pflege
Die optimierte „Anti-Finger-Print“ Aluminium-Oberfläche, sowie die Silikonstege sind nicht für die Spülmaschine geeignet. Halten Sie Ihr Abtropfgitter vor offenen Flammen fern und verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Bitte nicht mit scharfen Gegenständen bearbeiten.



A durable accessory with the right care and attention
Neither the optimised 'anti-fingerprint' aluminium surface nor the silicone ridges are dishwasher-safe. Kept your drip rack away from open flames and do not use any astringent cleaning products. Please do not use with sharp objects.



Accessori che, se curati con amore, durano a lungo
La superficie in alluminio ottimizzata "anti-impronte" e gli elementi in silicone non possono essere lavati in lavastoviglie. Tenere lontano lo scolapiatti da fiamme libere e non utilizzare detergenti aggressivi. Non utilizzarlo con oggetti appuntiti.



Trwałe akcesoria stworzone z pasją i troską
Zoptymalizowana powierzchnia aluminiowa zabezpieczająca przed odciskami palców oraz mostki silikonowe nie są przystosowane do czyszczenia w zmywarce. Nie zbliżać kratki ociekowej do otwartych płomieni oraz nie stosować żrących środków czyszczących. Nie czyścić ostrymi przedmiotami.



Doğru sevgi ve bakim ile uzun ömürlü mutfak gereçleri
Optimize edilmiş "Anti-Finger-Print" alüminyum yüzey ve silikon izgaralar bulaşık makinesi için uygun değildir. Damlalık izgarasını açık alevlerden uzak tutun ve aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayın. Lütfen üzerinde keskin cisimlerle çalışmayın.



Догляд за любимими кухонними аксесуарами тривалого користування
Оптимізована алюмінієва поверхня з покриттям, на якому не залишаються сліди від пальців, а також силіконові поперечні ребра не підходять для миття в посудомийній машині. Тримайте решітку для сушіння посуду подалі від відкритого вогню і не використовуйте агресивні миючі засоби. Не використовуйте гострі предмети на решітці.



Accesorii durabile cu dragostea și îngrijirea adecvate
Suprafața optimă din aluminiu „anti amprentă”, precum și laturile din silicon nu pot fi spălate în mașina de spălat vase. Nu apropiați grila de uscare de flăcări deschise și nu utilizați agenți de curățare corozivi. Vă rugăm să nu lucrați cu obiecte ascuțite.



Trvanlivé příslušenství se správnou láskou a péčí
Optimalizovaný hliníkový povrch „Anti-Finger-Print“ a silikonové lamely nejsou vhodné pro umývání v myčce nádobí. Chraňte odkapávací mřížku před otevřeným ohněm a nepoužívejte žádné žíravé čisticí prostředky. Nepoužívejte na ní ostré předměty.



Акcesoарите имат дълъг живот, ако се грижите за тях по правилен начин
Оптимизираната срещу отпечатащи от пръсти „Anti-Finger-Print“ алуминиева повърхност, както и силиконовите напречници не са подходящи за почистване в съдомиялна машина. Дръжте решетката си за оттичане далеч от открит пламък и не използвайте разяждащи препарати за почистване. Не работете върху нея с остри предмети.



Pri láskavom a starostlivom zaobchádzaní zaručená dlhá životnosť príslušenstva
Optimalizovaný hliníkový povrch „s úpravou proti odtlačkom prstov“ a silikónové priečky nie sú vhodné na čistenie v umývačke riadu. Odkvapávaciu mriežku chráňte pred otvoreným ohňom a nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky. Nečistite ju ostrými predmetmi.



Уход за любимыми кухонными принадлежностями длительного пользования
Оптимизированная алюминиевая поверхность с покрытием, на котором не остается следов от пальцев, а также силиконовые поперечные ребра не подходят для мытья в посудомоечной машине. Держите решетку для сушки посуды вдали от открытого огня и не используйте агрессивные моющие средства. Не используйте острые предметы на решетке.